

# MCF Pintadesinfektioaine

## KÄYTTÖ

**MCF Pintadesinfektioaine** on ammattikäyttöön tarkoitettu, fysikaaliseen vaikutukseen perustuva käyttövalmis desinfektioaine mikrobikasvun rajoittamiseen. Se on tarkoitettu puhtaille/ puhdistetuille pinnoille, eikä sitä huuhdota käsittelyn jälkeen pois. Vaikutus on pitkäaikainen, ellei pintaa peitetä pinnoitteilla tai poisteta vahvasti emäksisellä puhdistusliuoksella.

## KÄYTTÖOHJE

Levitetään laimentamatta sivelemällä tai sumuttamalla suoraan pinnoille matalapainesumuttimella tai ilman kautta aerosoliumuttimella, esim MicroJet, myös rakenteen sisään. Suoraan pinnoille levitettäessä tilat voidaan ottaa heti aineen kuivuttua käyttöön, ilman kautta hienojakoisena aerosolina sumutettaessa 12 tunnin varoaika.

Vaikeapääsyiset kohteet, kuten IV-kanavat, rakenteet ja ryömintätilat sumutetaan letkulla varustetulla aerosoliumuttimella (MicroJet).

**Riittoisuus**, kovat pinnat: 1 l/ 30-50 m<sup>2</sup>,  
Huokoiset pinnat: 1 l/10–20 m<sup>2</sup>

**Käyttökohteita:** MCF:ää voidaan käyttää rakennusten, sisusteiden, veneiden, asuntovaunujen, autojen jne. homeen ja mikrobien kasvun torjuntaan, ilmanvaihtolaitoksen desinfektioon. Kalmansaneerauksessa, viemärihahingoissa ja ennen homevaurioiden rakenteiden purkua aine sumutetaan tiloihin ja sen annetaan vaikuttaa n. tunnin ajan ennen muihin työvaiheisiin ryhtymistä.

Tuotteen mikrobisidista tehoa on tutkittu Helsingin yliopiston kansanterveystieteen laitoksella. Fungisidinen teho/EN 1650 (faasi2/vaihe1),  
Bakterisidinen teho/EN 12054 (faasi 2/vaihe1):  
molempien tutkimusten tulokset ylittävät standardien vaatimukset.

Lisätietoja: [www.microbecontrol.com](http://www.microbecontrol.com)

Valmistaja: Faintend Oy, Salo

**Pakkaus:** 10 l

### VAROITUS!

Vältettävä aineen joutumista silmiin.  
Roiskeet huuhdottava silmistä runsaalla vedellä  
Säilytettävä lasten ulottumattomissa.  
Vältettävä aerosolisumun hengittämistä.

**Vaikuttava aine:**  
Guanidini kopolymeeri  
PHMG

**Suojautuminen:**  
Aerosolisumutuksessa kokonaamari, A2/P3 suodatin, suojakäsineet, suojahaalari

## **Myynti:**

**FI- Service Oy PL 1171 – 00101 Helsinki**  
**Puh. 0400- 246 240 myynti@fi-service.fi**

**[www.fi-service.fi](http://www.fi-service.fi)**